

CRONOS
el nombre del control

Guía rápida SOFTWARE

rugby XXI



CONTROL DE VIGILANCIA



RUTINAS DE REPOSICIÓN



CONTROL DE TRANSPORTE



RUTINAS DE CONTROL



RUTINAS DE MANTENIMIENTO



SEGUIMIENTO DE CARGAS



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría - Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 Bs. As. (C1004AAM) Argentina, Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



INSTALACION


1. Instalacion de programa Rugby XXI

Ejecute el instalador "Setup.exe" y siga al asistente de pantalla hasta finalizar la instalacion de la aplicacion.

Resultado:

La instalacion dejara una carpeta "CRONOS" en el disco raiz, y dentro de este otra denominada "RugbyXXI"


C:\CRONOS\RugbyXXI



2. Instalacion del driver del registrador

Busque en la carpeta "C:\CRONOS\RugbyXXI\Driver" el instalador del driver.

Si su sistema operativo es 32 bit el instalador es "CP210xVCPInstaller_x86.exe"



Si su sistema operativo es 64 bit el instalador es "CP210xVCPInstaller_x64.exe"




Ejecute el driver correspondiente y siga las instrucciones de pantalla.

LOGIN

Una vez instalado puede abrir la aplicación.

La primera vez y hasta que no se creen usuarios dentro de la aplicación Ingrese sin usuario y sin contraseña.



PUESTA EN MARCHA

1. Carga de registradores

En el menú **OPERACIONES BASICAS | EQUIPOS**, permite realizar la carga del o de los relojes que haya adquirido.

- **NUMERO:** Por defecto sale como numero 1. Este valor es modificable
- **MODELO:** Existe los modelos **RUGBY USB** o **RUGBY COM**.
- **PUERTO SERIE:** una vez conectado el registrador, debe revisar en **Panel de control | Sistema | Administracion dispositivos** cuando llega a esta pantalla, en la entrada “**Puertos COM y LPT**” se debe haber agregado una entrada que en el detalle aclara entre parentesis que puerto serie virtual ha creado, por ejemplo (COM3). Este es el valor que debe setear.
- **VELOCIDAD:** velocidad de comunicacion. En general el valor 9600 es un buen valor de comunicacion.
- **ARCHIVO:** ruta y nombre de archivo donde guardara un backup de las fichadas.

The screenshot shows the 'ABM Equipos' application window. It features a search bar at the top with 'Buscar' and 'Todos Ninguno' options. Below is a table with columns: ID, Descripción, Numero, Modelo, Puerto, Velocidad, and Archivo. The table contains two rows: one for 'Rugby USB' (ID 7) and one for 'Serie' (ID 13). To the right of the table is a 'Datos del registrdor' panel with input fields for ID (7), Descripción (Rugby USB), Numero (1), Modelo (Rugby USB), Puerto Serie (COM5), Velocidad serie (9600), and Archivo (C:\CRONOS\test 5.cro). At the bottom right of the window are buttons for 'Nuevo', 'Grabar', 'Cancelar', 'Borrar', and 'Salir'.

ID	Descripcion	Numero	Modelo	Puerto	Velocidad	Archivo
7	Rugby USB	1	Rugby USB	COM5	9600	C:\CRONOS\test5.cro
13	Serie	1	Rugby COM	COM3	9600	C:\Cronos\Serie.cro

PUESTA EN MARCHA

2. Carga de puntos de control (touch)

En el menú **Operaciones basicas | PUNTOS DE CONTROL**, permite realizar la carga de las estaciones de control.

- DESCRIPCION: Texto para identificar el punto de control, por ejemplo “Puerta entrada principal”
- NUMERO DE TOUCH: Cargue los ultimos 4 digitos hexadecimales del touch memorie, ejemlo 2A1B

ABM Puntos de control (touches)

Menu

Todas | Ninguna

ID	Descripcion	Touch
6	Barrera Principal	3A18
7	Entrada proveedores	9518
5	Garita	7E46
9	Sector SUM	0001

Datos de la touch

ID: 6

Descripcion: Barrera Principal

numero de Touch: 3A18

Nuevo Grabar Cancelar Borrar Salir


PUESTA EN MARCHA

3- Comunicacion basica

En el menú **Operaciones basicas | COMUNICACION CON EQUIPOS** vera los equipos cargados.

1. Selecciona el equipo conectado
2. Clic al boton **INICIALIZAR** para saber datos del equipo.
3. Clic al boton **LEER** para descargar las fichadas.

OBS: Es conveniente tildar la opcion **“borrar al leer”** para que al finalizar correctamente la descarga de fichadas, se libere la memoria del equipo y evite que se llene. Capacidad de memoria 19.000 registraciones.



PUESTA EN MARCHA


4. Visualización de registros

En el menú **Operaciones básicas | REGISTROS** tiene una pantalla donde puede filtrar las fichadas descargadas y generar archivos a medida. Estos archivos los puede ver en pantalla.

Una vez que el sistema los genera, le preguntara si lo quiere abrir.

El formato CSV lo abre con Excel o el programa predeterminado del sistema para este tipo de archivos.

El formato TXT lo abre con NOTEPAD.



SOPORTE TECNICO

Ante cualquier duda, comuníquese con CRONOS al +54 11 4312 3061 y solicite con el sector **“MESA DE AYUDA”**, o envíe un correo electrónico a: suporte@cronos.com.ar

CRONOS

el nombre del control



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría - Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 Bs. As. (C1004AAM) Argentina, Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

